Monitor kvality ovzduší AI-IP70 se skrytou Full HD Wi-Fi kamerou

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

1) Na zařízení otevřete zadní kryt a vyjměte baterii. Poté zapojte kameru pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF,
2) Do mobilního telefonu stáhněte aplikaci „**Pro iCam**“ z App Store nebo Google play zdarma.
3) Zařízení připojte pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF,
4) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „CM.....“ vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
5) Otevřete aplikaci „**Pro iCam**“ a pomocí ikony „**lupy**“ vyhledejte novou kameru. Zvolte vyhledanou kameru a připojte se k ní,
6) Stiskněte dlouze ikonu ozubeného kolečka vedle kamery a zvolte „**Device Settings**“ následně zvolte „**WI-FI Config**“ a vyberte vaší domácí WI-Fi síť, vepište své heslo a zvolte „**Ok**“,
7) Vypněte aplikaci a vyčkejte 30 vteřin (zařízení se automaticky restartuje). Připojte se ke své WI-FI síti (modrá dioda bude stále svítit),
8) Znovu zapněte aplikaci, zvolte kameru a sledujte živý přenos lokálně nebo vzdálen kdekoliv.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Monitor kvality ovzduší AI-IP70 se skrytou Full HD Wi-Fi kamerou
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Uživatelský manuál
- Instalační CD

2. Popis produktu



1) Kamera
2) Čas
3) USB vstup
4) Pocit kvality vzduchu
5) TVOC reálná čas
6) Noční LED dioda
7) Stav kvality vzduchu
8) LED indikátor pro WI-FI
9) ON/OFF
10) Reset
11) USB vstup
12) Vstup pro SD kartu

3. Zapojení zařízení

Na zařízení otevřete zadní kryt a vyjměte baterii. Poté zapojte kameru pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF.

Digitální hodiny

a) Nastavení času: pro nastavení času, stiskněte krátce tlačítko „**alarm**“ a poté tlačítko „**up**“ a „**down**“ nastavíte požadovaný čas.
b) Nastavení budíku: pro zapnutí budíku, stiskněte dlouze tlačítko „**alarm**“ – zobrazí se ikona budíku na displeji. Čas budíku nastavíte hned po nastavení normálního času – ikona budíku bude blikat.

Monitor kvality vzduchu:

Status kvality vzduchu

a) HCHO: 0.000-0.099 mg/m³ nebo TVOC: 0-0.600 mg/m³ = usměvavý smailík a zeleně podsvícená ikona domečku.
b) HCHO: 0.100-1.000 mg/m³ nebo TVOC: 0.601-10.6 mg/m³ = neutrální smailík a oranžově podsvícený domeček,
c) HCHO: 1.000-9.999 mg/m³ nebo TVOC: 10.7-100.0 mg/m³ = smutný smailík a červeně podsvícený domeček.

Přednastavená hodnota alarmu monitoru vzduchu je HCHO 3.000 mg/m³ a TVOC: 30.00 mg/m³. Změnu provedete stisknutím tlačítka „**set**“, tlačítka „**up**“ a **down**“ nastavíte požadované hodnoty.

Alarm vypnete dlouhým stisknutím tlačítka „**up**“ – ikona zvuku se z displeje ztratí.

4. Připojení kamery k aplikaci

4.1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Pro iCam“: Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**Pro iCam**“ v aplikaci Apple APP store a Google play of Electronic market.



4.2 Připojte napájení a zapněte zařízení:

Připojte zařízení pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF.

4.3 Připojení k WI-FI síti:

a) Na svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a vyhledejte WI-FI síť s názvem „CM.....“. Připojte své zařízení k této WI-FI síti a vyčkejte, dokud se vám na displeji telefonu nezobrazí symbol připojení.

b) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**Pro iCam**“ zvolte symbol „**lupy**“ v pravém horním rohu. Poté klikněte na vyhledanou kameru – kamera se připojí k aplikaci.





TIP: Pro správné fungování aplikace doporučujeme změnu hesla (původní heslo: 8888)

c) Stiskněte dlouze ikonu ozubeného kolečka a vyberte „**Device Settings**“ a poté vyberte „**WI-FI Config**“



d) Vyberte svou domácí WI-FI síť, vepište své heslo a zvolte „**OK**“. Váš telefon se odpojí od WI-FI sítě zařízení a připojí se k vaší domácí WI-FI síti.
e) Vypněte aplikaci, zařízení se automaticky restartuje. Opět bude připraveno za 30 vteřin.
f) Znovu zapněte aplikaci, klikněte na ikonu kamery a sledujte živý přenos

5. Nastavení hesla a názvu kamery

Změna jména: stiskněte dlouze ozubené kolečko a vyberte „**Modify device**“ v kolonce„**Name**“ proveďte změnu a vyberte „**ok**“



Změna hesla: stiskněte dlouze ozubené kolečko a vyberte „**Device settings**“ dále vyberte „**Change password**“ do první kolonky vepište 8888 do druhé a třetí kolonky vložte své nové heslo a vyberte „**Ok**“.







6. Představení funkcí aplikace pro iCam





Nastavení citlivosti pohybu / interval alarmu

Nastavení W-FI sítě

Nastavení SD karty / rozlišení / délka záznamu ....

Nastavení času

Nastavení zasílání alarm pohybu na e-mail

Nastavení změny hesla

Obnovení továrního nastavení

TIP: Při jakékoli změně v nastavení, sjeďte vždy dolů v daném nastavení a zvolte „**Ok**“

7. Nastavení sledování pomocí PC v LAN

a) Pokud je zařízení správně připojeno k WI-FI síti, můžete přenos také sledovat pomocí svého PC. Vložte do svého PC přiložené instalační CD a vyhledejte program s názvem„**iPCamera“**. Daný program otevřete – vyskočí vám okno s IP adresou daného zařízení



b) Dvakrát klikněte na vyhledanou IP adresu. Otevře se vám další okno s názvem zabezpečení systému. Do první kolonky s názvem „**uživatelské jméno**“ vepište „**admin**“, kolonku „**heslo**“ nechejte volnou a zvolte „**Ok**“



c) Otevře se vám další okno s názvem „**IPCam**“. V tomto okně je zapotřebí postupovat dle 3 kroků.

a. V prvním kroku zvolte jazyk
b. V kroku dvě stáhněte a nainstalujte do svého PC Plug-in
c. Po úspěšně instalaci přejděte na krok 3. Po kliknutí na ikonu **„Browser plug-inss**“ budete přesměrování na sledování živého přenosu

TIP: Používáte-li jiný webový prohlížeč než Mozilla Firefox, zvolte pro sledování živého přenosu druhou ikonu s názvem „**Non-IE Web Browsers**“.

d) Pro nastavení kamery zvolte ikonu ozubených koleček.

e) V levém sloupci naleznete možnosti pro nastavení dalších funkcí.



TIP: Návod na vzdálený přenos, ze svého PC naleznete na přiloženém instalačním CD.

8. FAQ – Často kladené otázky

„Nemůžu najít WI-FI signál zařízení“
5 možností opravy:
1. Zkontrolujte správné připojení síťového kabelu k zařízení
2. Vyjměte baterii, připojte napájení a vyčkejte 2 minuty
3. Stiskněte tlačítko reset po dobu 5 vteřin a vyčkejte 2 minuty
4. Vypněte fotoaparát pomocí tlačítka ON/OFF a znovu zapněte
5. Vypněte na svém telefon vysílaní WI-FI signálu po dobu pár vteřin a znovu zapněte

„Obraz při živém přenosu je rozmazaný“
Pro hladký obraz doporučujeme zvolit nižší kvalitu rozlišení.

„Jak nastavím detekci pohybu a alarm?“
1. V aplikaci na svém telefonu stiskněte dlouze ozubené kolečko a zvolte „**Device Settings**“poté „**Alarm Coning**“ sjeďte dolů a zvolte „**Ok**“
2. Při detekci pohybu vám zařízení zašle poplachovou zprávu na telefon a pořídí 3 fotografie, které naleznete v aplikaci pod ikonou „**alarm**“

„Jak nahraji video na SC kartu?“
a) Vložte SD kartu do zařízení (Před vložením je potřeba kartu zformátovat v PC)
b) V aplikaci na svém telefonu zvolte ikonu „**videozáznamu**“
c) V aplikaci po dlouhém stisknutí ozubeného kolečka vyberte „**Device Settings**“ poté „**SD Card Record Config**“ a zde provedete nastavení své SD karty.

„Zapomněl jsem své heslo, co mám dělat?“
Zapněte zařízení a vyčkejte 2 minuty, poté stiskněte tlačítko restartu a držte 5 sekund, dokud nezhasne přední modrá dioda. Tímto krokem se obnoví tovární nastavení. Zařízení se restartuje a bude opět připravené k použití za 2 minuty.

„Zařízení ztrácí WI-FI kontakt“
4 možnosti opravy:
1. Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu dobrého WI-FI signálu
2. Baterie je vybitá, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen
3. Ujistěte se, že telefonní WI-FI síť funguje správně
4. Zkuste zařízení připojit s jiným telefonním zařízením

9. Specifikace

Maximální kapacita paměťové karty	128 GB
Obrazový senzor	1MP COMS
Rozlišení	1920 x 1080
Snímkování	25 fps
Úhel záběru kamery	90°
Podporovaný operační systém pro telefon	Android / IOS
Podporovaný program pro přehrání videa	VLC Player / SMPlayer
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 7,8 / Mac OS X
Noční vidění	2 – 3 metry
Kapacita nahrávání	1min/18 mb
Doba výdrže	3 až 4 hodiny
Doba nabíjení	5 až 6 hodin
Kapacita baterie	3000mAh
Spotřeba	300mA / 3.7V
Nabíjecí adaptér	5V 2A
Rozměry zařízení	13.5x5x5cm

10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní minikamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz