Secutron DoorGuard-R

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled

1 - DVR monitor

2 - Kamera

1.2 Pohled z boku



1 – Slot pro micro SD kartu

2 – Konektor pro připojení kamery

3 – Funkční tlačítko

4- Červená LED dioda

5 – Zelená LED dioda

6 – Ovládací kolečko

7 – Konektor napájení DVR monitoru

2. Začátek

Krok 1 Vnější část kukátka opatrně zasuňte do otvoru po běžném kukátku dle obrázku 1.

Krok 2 – Z druhé části dveří prostrčte dírkou kovový váleček směrem k vnější části kukátka a zašroubujte závit. Dírou prostrčte propojovací kabel (obrázek 2).



Krok 4 – Opatrně připojte konektor kukátka k DVR monitoru.

Krok 5 – Monitor zafixujte na dveře pomocí přiložených 3M pásek.

Krok 6 – Vložte do DVR monitoru micro SD kartu.



Krok 7 – Připojte napájecí příslušenství k DVR monitoru.

Krok 8 – Monitor se automaticky zapne.

Krok 9 – Odstraňte folii, která chrání DVR monitor před poškrábáním.

3. Ovládání a popis funkcí DVR monitoru

3.1 Signalizace LED diody a funkční tlačítka

- Zelená dioda bliká – Není vložena SD karta nebo je karta vadná
- Zelená dioda svítí – Karta je správně vložena
- Červená dioda bliká – Nahrávání videa v nastaveném módu
- Červená dioda svítí – Stand- by (nahrávání je pozastaveno)

- Mikro SD karta může být vyjmuta pouze, pokud je DVR ve stavu Stand-by jinak hrozí poškození karty i přístroje
- Před vyjmutím SD karty proto stiskněte Funkční tlačítko (červená dioda začne svítit)

3.2 Nastavení systémových parametrů

- Do Menu vstoupíte po stisku Funkčního tlačítka (svítí červená dioda – stand-by mód) a poté stisknutím Ovládacího kolečka.
- V Menu se pohybujte opět pomocí Ovládacího kolečka (nahoru, dolu). Příslušnou volbu potvrdíte stiskem Ovládacího kolečka. Posun zpět zajistíte stiskem Funkčního tlačítka
- V Menu lze nastavit následující základní parametry:
  - Setting Language (jazyk) – lze nastavit angličtinu nebo čínštinu
  - Setting Time- Date – nastavení data a času, který bude zobrazen na videu
  - Record Resolution – rozlišení QVGA (320x240) nebo VGA (640x480)
  - Recording Mode – volba nahrávacího módu (Continuous – nepřetržitý, Motion – detekce pohybu, Mixing – kombinovaný)
  - Motion sensibility – citlivost detekce
  - EXIT – zavřít menu
- Pokud ve Stand-by módu pouze stisknete krátce Funkční tlačítko, zobrazí se vám aktuální nastavení
- Pro návrat a uzavření menu klikněte na EXIT a nebo počkejte 10s.

3.3 Přehrávání záznamů

- Nahrané soubory lze přehrávat pomocí DVR monitoru nebo v PC
- Pokud chcete soubory přehrávat přímo z DVR monitoru stiskněte Funkční tlačítko a poté posuňte Ovládací kolečko dolu či nahoru. Nyní se Vám zobrazí adresář RECORD v kterém můžete kolečkem vybírat jednotlivé nahrávky.
- Nahrávku přehrajete stisknutím Ovládacího kolečka.

3.4 Optimalizace paměti vložené SD karty

Pokud chcete na kartu uložit co nejdelší záznam, zde je několik tipů, jak optimalizovat úložiště:

- Snížit rozlišení na QVGA
- Volba Kombinovaného nahrávání na místo nahrávání nepřetržitého
- Nastavení co nejmenšího snímkování (fps)

4. Specifikace

Parametr	Popis
Úhel záběru	92°
Velikost LCD	4.3"
Kompatibilní šířka dveří	27 - 56.5mm
Rozlišení kamery	320 TV linek
PIR senzor	Ne
Pořizování fotografií	Ne
Nahrávání videa	Ano
Digitální zoom	Ne
Režim snímání	Nahrávání při detekci pohybu
Napájení	12V
IR přisvícení	Ne
Integrovaný zvonek	Ne

5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Digitální dveřní kukátka.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.